Importer na rynek polski
SkyTrekking

CHARLY
BEST OF AIR

Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung



Rękawice ogrzewane bateryjnie

Wersja 10/2024
Najnowsza wersja dostępna na:
www.finsterwalder-charly.de

SKYTREKKING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Produkt nie powinien być używany przez osoby, które nie są w stanie odczuwać, że temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

   Niektóre choroby, np. cukrzyca, mogą upośledzać wrażliwość na temperaturę. Osoby z niepełnosprawnościami lub osłabione mogą nie być w stanie zakomunikować, że jest im zbyt ciepło lub zbyt zimno. Dlatego produkt nie jest odpowiedni dla osób osłabionych, chorych lub niewrażliwych na ciepło.

2. Ładowarka i akumulatory nie są kompatybilne z produktami innych producentów!

3. Nie otwierać ani nie uszkadzać akumulatorów.

4. Nie wrzucać akumulatorów do otwartego ognia. Zużyte akumulatory należy odpowiednio zutylizować.

5. Odłącz akumulatory, gdy rękawice nie są używane, na przykład podczas przechowywania ich w plecaku. Zapobiegnie to przypadkowemu włączeniu funkcji ogrzewania, co może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia. Jeśli rękawice nie będą używane przez dłuższy czas, wyjmij z nich akumulatory.

6. Nie zginaj rękawic nadmiernie, aby nie uszkodzić przewodów grzewczych.

7. Naprawy i modyfikacje mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.

Pierwsze użycie i ładowanie akumulatorów

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulatory. Podczas ładowania dioda LED na ładowarce wskazuje stan naładowania akumulatorów:

   Dioda LED świeci / miga na czerwono: akumulatory są ładowane.
   Dioda LED świeci na zielono: akumulatory są w pełni naładowane i gotowe do użycia. Akumulatory można również ładować pojedynczo.

2. Jednocześnie w jednej ładowarce ładuj tylko akumulatory o tym samym poziomie naładowania. Jeśli akumulatory mają różny poziom naładowania, należy ładować je pojedynczo.

3. Gdy akumulatory nie są używane, odłącz je od rękawic i ładowarki (najpóźniej po 24 godzinach).

4. Podłącz przewody akumulatorów do przewodów w kieszeniach na akumulatory w rękawicach. Nie ciągnij mocno za przewody. Następnie włóż akumulatory do kieszeni i zapnij zamki błyskawiczne.

5. Aby wydłużyć żywotność akumulatorów, całkowicie ładuj je co 3 do 6 miesięcy.

SKYTREKING

Użytkowanie rękawic

1. Aby włączyć ogrzewanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękawicy, aż zaświeci się dioda LED.
2. Zmień ustawienie ogrzewania, krótko naciskając przycisk. Kolor diody LED wskazuje aktualnie aktywne ustawienie:
   Czerwony = wysoki (do szybkiego nagrzewania; po 5-10 min zaleca się zmianę na ustawienie średnie lub niskie)
   Niebieski = średni
   Zielony = niski
3. Aby wyłączyć ogrzewanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękawicy, aż zgaśnie dioda LED.
4. 4 diody LED wokół środkowej części przycisku wskazują stan naładowania akumulatorów. Gdy 3 diody świecą, a czwarta miga po włączeniu, akumulatory są w pełni naładowane.

Przechowywanie

1. Gdy rękawice nie są używane, odłącz akumulatory i przechowuj je poza rękawicą. Nie przechowuj akumulatorów podłączonych do ładowarki.
2. Przechowuj akumulatory naładowane mniej więcej do połowy, w chłodnym i suchym miejscu.
3. Należy unikać długich okresów nieużywania. W przypadku długotrwałego przechowywania doładowuj akumulatory co 3-6 miesięcy do połowy. Długotrwałe głębokie rozładowanie może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatorów!

Czyszczenie

Przed czyszczeniem wyjmij akumulatory. Zaleca się miejscowe czyszczenie wilgotną ściereczką lub miękką szczotką. Nie używaj wybielacza ani detergentów, tylko łagodnego mydła. Nie wyżymaj. Nie prasuj. Przed schowaniem upewnij się, że rękawice są całkowicie suche.

Utylizacja produktu

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi, lecz należy oddać go do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

Produkt zawiera akumulatory litowo-polimerowo-jonowe (Li-Po-Ion). Akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób. Odpowiednie pojemniki na zużyte akumulatory są dostępne w punktach zbiórki. Same akumulatory muszą

SKITREKKING

nie wolno ich rozbierać, wrzucać do ognia ani powodować zwarcia. Przyczyniając się do prawidłowej utylizacji tego produktu, pomagasz chronić środowisko i zdrowie innych ludzi. Niewłaściwa utylizacja odpadów zagraża zdrowiu ludzi i środowisku. Recykling pomaga ograniczyć zużycie surowców.

Ograniczona gwarancja producenta

Jako konsumentowi przysługuje Ci niniejsza ograniczona gwarancja producenta, niezależnie od ustawowych praw konsumenckich i uprawnień z tytułu rękojmi.

CHARLY gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i wykonania. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu pierwszego zakupu produktu przez użytkownika końcowego. Naprawa lub wymiana nie przedłuża okresu gwarancji ani nie rozpoczyna go na nowo. W przypadku wystąpienia wady produktu w okresie gwarancji należy niezwłocznie zwrócić produkt autoryzowanemu sprzedawcy CHARLY wraz z odpowiednim, opatrzonym datą dowodem zakupu. W okresie gwarancji CHARLY zdecyduje, czy naprawić wadę, czy wymienić produkt.

CHARLY nie udziela gwarancji na uszkodzenia spowodowane wypadkami, zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem. Gwarancja nie obejmuje również części zużywających się, zużycia materiału, zmiany wyglądu, jakichkolwiek modyfikacji produktu ani jego uszkodzeń. Ograniczona gwarancja producenta nie narusza ustawowych praw z tytułu rękojmi. Jeśli wada zostanie wykryta po upływie 6-miesięcznej ograniczonej gwarancji producenta lub nie jest objęta jej warunkami, CHARLY zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany wadliwej części według własnego uznania.

SKY FREIWING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskazówki bezpieczeństwa

1. Te rękawice grzewcze nie są odpowiednie dla osób, które nieprawidłowo odczuwają ciepło lub zimno.

Niektórym chorobom, np. cukrzycy, mogą towarzyszyć zaburzenia odczuwania temperatury. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną mogą nie być w stanie zasygnalizować, że jest im zbyt ciepło lub zbyt zimno. Dlatego nie należy używać tego produktu w przypadku osób niesamodzielnych, chorych lub niewrażliwych na ciepło.

2. Ładowarka i akumulatory nie są kompatybilne z produktami innych producentów.

3. Nie otwierać ani nie uszkadzać akumulatorów.

4. Nie wrzucać akumulatorów do otwartego ognia. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z przepisami.

5. Odłącz akumulatory, gdy rękawice nie są używane, na przykład podczas przechowywania ich w plecaku. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu funkcji grzania, które może doprowadzić do przegrzania i ewentualnych uszkodzeń. W przypadku dłuższego nieużywania wyjmij akumulatory z rękawic.

6. Unikaj mocnego zginania rękawic, aby zapobiec uszkodzeniu przewodów grzewczych.

7. Naprawy i modyfikacje może wykonywać wyłącznie producent.

Pierwsze użycie i ładowanie akumulatorów

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulatory. Podczas ładowania dioda LED na ładowarce wskazuje poziom naładowania akumulatorów:

Dioda LED świeci / miga na czerwono: akumulatory są ładowane.

Dioda LED świeci na zielono: akumulatory są w pełni naładowane i gotowe do użycia.

Akumulatory można również ładować pojedynczo.

2. W tej samej ładowarce ładuj jednocześnie tylko akumulatory o takim samym poziomie naładowania. Akumulatory o różnym poziomie naładowania należy ładować pojedynczo.

3. Odłącz ładowarkę od zasilania lub akumulatory od ładowarki najpóźniej po 24 godzinach.

4. Podłącz akumulatory do wtyczek w zamku błyskawicznym-

SKYTREKKING

kieszeniach rękawic. Unikaj mocnego ciągnięcia za wtyczki. Schowaj baterie do kieszeni zapinanych na zamek błyskawiczny.

5. Ładuj baterie do pełna mniej więcej co 3–6 miesięcy, aby przedłużyć ich żywotność.

Użytkowanie rękawic

1. Aby włączyć ogrzewanie, przytrzymaj przycisk na rękawicy przez kilka sekund, aż zaświeci się dioda LED w przełączniku.
2. Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku pozwalają zmieniać poziom ogrzewania. Kolor podświetlenia wskazuje aktualnie wybrany poziom:

Czerwony = wysoki poziom (do szybkiego nagrzewania; zaleca się po 5-10 min. przełączyć na poziom średni lub niski)
Niebieski = poziom średni
Zielony = poziom niski

3. Aby wyłączyć ogrzewanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż zgaśnie dioda LED.
4. 4 diody LED rozmieszczone wokół środka przełącznika wskazują poziom naładowania baterii. Gdy świecą 3 diody, a czwarta krótko miga po włączeniu, baterie są w pełni naładowane.

Przechowywanie

1. Odłącz akumulatory i przechowuj je poza rękawicami, gdy nie są używane. Nie przechowuj akumulatorów i ładowarki podłączonych do siebie.

2. Przechowuj akumulatory naładowane mniej więcej do połowy, w suchym i chłodnym miejscu.
3. Należy zasadniczo unikać długotrwałego nieużywania. Przy długim przechowywaniu doładowuj akumulatory do połowy co 3-6 miesięcy. Długotrwałe głębokie rozładowanie może trwale uszkodzić akumulatory!

Czyszczenie

Przed czyszczeniem wyjmij akumulatory. Zaleca się miejscowe czyszczenie wilgotną ściereczką lub miękką szczotką. Nie używaj wybielaczy ani detergentów — najwyżej łagodnego mydła. Nie wyżymaj. Nie prasuj. Przed schowaniem upewnij się, że rękawice są całkowicie suche.

SKYTREKKING

Przepisy dotyczące utylizacji

Ten produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten produkt zawiera akumulatory litowo-polimerowe (Li-Po-Ion). Akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób. W tym celu w odpowiednich punktach zbiórki dostępne są pojemniki na zużyte akumulatory. Nie wolno rozbierać akumulatorów, wrzucać ich do ognia ani powodować zwarcia.

Prawidłowo utylizując ten produkt wraz z akumulatorami, przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia innych osób. Nieprawidłowa utylizacja zagraża środowisku i zdrowiu. Recykling materiałów pomaga ograniczyć zużycie surowców.

Ograniczona gwarancja producenta

Ta ograniczona gwarancja producenta jest przyznawana Państwu jako konsumentom dodatkowo i bez uszczerbku dla przysługujących Państwu praw ustawowych.

CHARLY gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja obowiązuje przez 6 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu pierwszego zakupu produktu przez użytkownika końcowego. Wykonane naprawy ani wymiana produktu nie przedłużają okresu gwarancji ani nie rozpoczynają go na nowo. W przypadku wystąpienia wady produktu w okresie gwarancyjnym należy niezwłocznie zwrócić go autoryzowanemu dealerowi CHARLY i przedstawić odpowiednio datowany dowód zakupu. W okresie gwarancyjnym CHARLY decyduje, czy wada zostanie usunięta poprzez naprawę, czy wymianę produktu.

CHARLY nie udziela gwarancji na szkody powstałe wskutek wypadków, zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również: części zużywających się, zużycia materiału tekstylnego, zmian wyglądu, nieprawidłowo wykonanych modyfikacji produktu ani uszkodzeń produktu. Gwarancja producenta nie narusza ustawowych praw konsumenta. Jeśli wada zostanie wykryta dopiero po upływie 6-miesięcznej gwarancji producenta lub nie jest objęta warunkami gwarancji, CHARLY zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany wadliwej części według własnego uznania.

SKREEKING



Finsterwalder GmbH
Charly Produkte

Pagodenburgstr. 8
81247 Monachium
NIEMCY

Telefon +49 89 8116528
E-mail office@finsterwalder-charly.de Strona internetowa www.finsterwalder-charly.de Sklep internetowy shop.finsterwalder-charly.de

znajdź nas na

SKYTREKKING